

RM-XR432MC

アップデート手順書

2013/04/16

内容

1. 推奨環境	2
2. アップデートプログラムのインストール	3
2) RM-XR432MC との接続	8
3) RM-XR432MC ナビゲーションプログラムのアップデート	9
4) アップデートの確認	11
5) アップデートプログラムのアンインストール	12

1. 推奨環境

動作確認 OS : Windows XP、Windows Vista、Windows 7

必須コンポーネント : Windows インストーラ 3.1、.NET Framework 3.5

※ご使用の PC 環境によっては、上記コンポーネントのインストールが必要となる場合がございます。

※ネットワークからデータをダウンロードするため、インターネット接続が可能な環境でご使用ください。

2. アップデートプログラムのインストール

アップデートプログラムのご使用前に、次の注意事項を、よくお読みください。


注意事項を守られなかった場合に生じた不具合に対しては、株式会社ナビクエストではその責を負いかねます。

- ご提供するプログラムの実施は、手順にしたがい、正しく行ってください。
- ご提供するプログラムは、「RM-XR432MC」専用です。
- ご提供するプログラムは、著作権によって守られています。

• zip 圧縮ファイルの解凍

- 1) ダウンロードした zip 圧縮ファイル「SETUP_RM-XR432MC_UPDATER.zip」を解凍ソフトを使って、解凍してください。

(解凍すると、「setup.exe」、「SETUP_RM-XR432MC_UPDATER.msi」が展開されます。)



・インストーラの起動


- 1) 解凍された「setup.exe」を起動してください。
- 2) 「次へ」ボタンを押してください。

※ご使用の PC 環境によっては、この手順の前に「Windows インストーラ 3.1」、


「.NET Framework 3.5」コンポーネントのインストールが必要となる場合がございます。

※「.NET Framework 3.5」コンポーネントのインストールに時間がかかる場合がありますが、


故障ではありませんのでインストールが終了するまでお待ちください。




- 3) 初期設定では、インストール先にプログラムファイルフォルダが選択されていますが、変更する場合は「参照」ボタンを押してインストール先を変更してください。




- 4) 「次へ」ボタンを押してください。




5) 「次へ」ボタンを押してください。インストールが開始されます。




下記の画面が表示されるとインストールは完了です。



- 6) 「デスクトップ」に「RM-XR432MC_UPDATER」のショートカットアイコンが、
「スタートメニュー」の「すべてのプログラム」に、「RM-XR432MC_UPDATER」が追加されていることを確認してください。



(デスクトップのショートカットアイコン)



(スタートメニュー - すべてのプログラムのショートカット)

2) RM-XR432MC との接続

- 1) RM- XR432MC の電源を ON にしてください。

※ナビゲーションソフト自動起動機能が ON になっている場合は、ナビゲーションを終了後、下記の手順を行なってください。

※オートスタート機能は OFF にしてください。

- 2) RM- XR432MC のメインメニュー画面が表示されている状態で、本体付属の USB ケーブルで、ご使用のパソコンと RM- XR432MC を接続してください。


接続に成功すると、エクスプローラが起動し、リムーバブルディスクとして認識されます。

アップデートの際に、必要となりますので、リムーバブルディスクのドライブ名（下記例では「F:」）を記録しておいてください。

・ドライブ名について


下図ではドライブ名が「F:」となっておりますが、ドライブ名はご使用の環境で異なります。

下図の○で囲んだ部分のドライブ名を確認し、記録してください。




3) RM-XR432MC ナビゲーションプログラムのアップデート

- 1) 「デスクトップ」の「RM-XR432MC_UPDATER」のショートカットアイコン、または、「スタートメニュー」 - 「すべてのプログラム」 - 「RM- XR432MC_UPDATER」のショートカットから RM- XR432MC アップデートプログラムを起動してください。




(デスクトップのショートカットアイコン)




(スタートメニュー - すべてのプログラムのショートカット)


- 2) 手順 3-1)で記録しておいたドライブ名を選択してください。



- 3) 「開始」ボタンを押して、アップデートを開始してください。



- 4) 下記の画面が表示されるとアップデートは完了です。
RM-XR432MC から USB ケーブルを抜いて、接続を解除してください。



4) アップデートの確認


- 1) RM-XR432MC のナビゲーションプログラムを起動してください。
- 2) バージョン情報画面を開いてください。
(「メニュー (地図画面)」 → 「バージョン (メニュー画面)」)
- 3) ナビアプリのバージョンが下記の番号になっている事を確認してください。



5) アップデートプログラムのアンインストール

パソコンからアップデートプログラムをアンインストールします。

- 1) 「2.アップデートプログラムのインストール」で使用した「setup.exe」を起動してください。
- 2) 「RM-XR432MC_UPDATER の削除」を選択して、完了ボタンを押してください。



- 3) 下記の画面が表示されると、アンインストールは完了です。

